NL Handleiding: SCANPAN CTX Koekenpan ø 26 cm - Geschikt voor alle warmtebronnen - Standaard anti-aanbaklaag

Producttitel

SCANPAN CTX Koekenpan ø 26 cm - Geschikt voor alle warmtebronnen - Standaard anti-aanbaklaag

Inhoud van het product

• 1x SCANPAN CTX Koekenpan (Diameter 26 cm, Bodemdiameter 18 cm, Hoogte 10,5 cm, Gewicht 1350 g)
• Materiaal: Roestvrij staal en aluminium (5-laagse constructie)

Gebruiksinstructies

• Gebruik: Geschikt voor het bakken van vlees, vis, eieren, groenten en andere gerechten die een gelijkmatige warmteverdeling vereisen
• Warmtebronnen: Geschikt voor inductie, keramisch, halogeen, elektrisch en gas
• Voorverwarmen: Verwarm de pan altijd voor op middelhoog vuur voordat u ingrediënten toevoegt voor optimale anti-aanbakprestaties
• Gebruik van vet: Weinig of geen vet nodig dankzij de anti-aanbaklaag
• Geschikt voor oven: Ja, ovenbestendig tot 250 °C
• Geschikt voor magnetron: Nee
• Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen voor een maximale levensduur van de anti-aanbaklaag
• Gebruik van keukengerei: Siliconen of houten keukengerei aanbevolen; metalen spatels zijn toegestaan maar kunnen de levensduur van de coating verkorten
• Anti-aanbaklaag: Ingebed in de panbodem; niet krassen met scherpe voorwerpen of schuurmiddelen
• Stapelbaar: Nee, niet aanbevolen om levensduur van de anti-aanbaklaag te beschermen

Onderhouds- en reinigingsinstructies

• Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdert.
• Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of beschermlaag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Veiligheidsinstructies

• Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
• Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.

• Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
• Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.
• Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

• Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Waarschuwingen

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Gevaarinformatie

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: SCANPAN CTX Frying Pan ø 26 cm - Suitable for All Heat Sources - Standard Non-Stick Coating

Product Title

SCANPAN CTX Frying Pan ø 26 cm - Suitable for All Heat Sources - Standard Non-Stick Coating

Contents of the Product

• 1x SCANPAN CTX Frying Pan (Diameter 26 cm, Base Diameter 18 cm, Height 10.5 cm, Weight 1350 g)
• Material: Stainless steel and aluminium (5-layer construction)

User Instructions

• Use: Suitable for frying meat, fish, eggs, vegetables and other dishes requiring even heat distribution
• Heat sources: Compatible with induction, ceramic, halogen, electric and gas
• Preheating: Always preheat the pan on medium heat before adding ingredients for optimal non-stick performance
• Use of fat: Little or no fat required thanks to the non-stick coating
• Oven safe: Yes, up to 250 °C
• Microwave safe: No
• Dishwasher safe: Yes, but hand washing is recommended to maximise the lifespan of the non-stick coating
• Utensils: Silicone or wooden utensils recommended; metal spatulas are permitted but may reduce coating longevity
• Non-stick coating: Embedded in the pan base; do not scratch with sharp objects or abrasive cleaners
• Stackable: No, not recommended to protect the non-stick coating

Maintenance and Cleaning Instructions

• Cleaning: Wash with warm water and mild washing-up liquid. Dry immediately to prevent water spots.
• Stains: Use a stainless steel cleaner or a water-and-vinegar solution for stubborn stains or discolouration.
• Avoid: Do not use steel wool or abrasive cleaners; these can scratch the stainless steel surface.
• Burnt residue: Soak burnt-on residue in warm soapy water before attempting to remove it.
• Storage: Place a cloth or protective layer between stacked pans to protect the surface.

Safety Instructions

• Heat: The pan and handle can become very hot during use. Always use oven gloves or pot holders.
• Steam: Take care when removing a lid; escaping steam can cause burns.
• Sharp edges: Check the rim and handle for burrs before first use.
• Stability: Ensure the pan is stable on the hob and the handle does not extend over another heat source.
• Boiling dry: Never allow the pan to boil dry; this can damage the material and create a fire hazard.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

• Dispose of stainless steel pans at a metal recycling point or local recycling centre.
• Remove any non-metal components (such as plastic or wooden handles) separately, in accordance with local waste disposal guidelines.

Warnings

- **P103:** Read the instructions before use.

Hazard Information

- **-:** This product contains no chemical hazards.
- **-:** Physical hazard: Risk of burns from contact with hot surfaces or steam during use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: SCANPAN CTX Bratpfanne ø 26 cm - Geeignet für alle Wärmequellen - Standard-Antihaftbeschichtung

Produkttitel

SCANPAN CTX Bratpfanne ø 26 cm - Geeignet für alle Wärmequellen - Standard-Antihaftbeschichtung

Produktinhalt

• 1x SCANPAN CTX Bratpfanne (Durchmesser 26 cm, Bodendurchmesser 18 cm, Höhe 10,5 cm, Gewicht 1350 g)
• Material: Edelstahl und Aluminium (5-lagige Konstruktion)

Benutzeranleitung

• Verwendung: Geeignet zum Braten von Fleisch, Fisch, Eiern, Gemüse und anderen Gerichten, die eine gleichmäßige Wärmeverteilung erfordern
• Wärmequellen: Geeignet für Induktion, Keramik, Halogen, Elektro und Gas
• Vorheizen: Pfanne stets bei mittlerer Hitze vorheizen, bevor Zutaten hinzugefügt werden, um optimale Antihafteigenschaften zu erzielen
• Fettverwendung: Wenig oder kein Fett erforderlich dank der Antihaftbeschichtung
• Ofengeeignet: Ja, bis 250 °C
• Mikrowellengeeignet: Nein
• Spülmaschinenfest: Ja, Handwäsche jedoch empfohlen für maximale Lebensdauer der Antihaftbeschichtung
• Küchenutensilien: Silikon- oder Holzutensilien empfohlen; Metallspatel sind erlaubt, können jedoch die Lebensdauer der Beschichtung verkürzen
• Antihaftbeschichtung: In den Pfannenboden eingebettet; nicht mit scharfen Gegenständen oder Scheuermitteln zerkratzen
• Stapelbar: Nein, nicht empfohlen zum Schutz der Antihaftbeschichtung

Pflege- und Reinigungshinweise

• Reinigung: Mit warmem Wasser und millem Spülmittel abwaschen. Sofort abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
• Flecken: Verwenden Sie einen Edelstahlreiniger oder eine Wasser-Essig-Lösung für hartnäckige Flecken oder Verfärbungen.
• Vermeiden: Keine Stahlwolle oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden; diese können die Edelstahloberfläche verkratzen.
• Angebranntes: Angebrannte Rückstände zunächst in warmem Spülwasser einweichen, bevor Sie sie entfernen.
• Aufbewahrung: Legen Sie ein Tuch oder eine Schutzschicht zwischen gestapelte Töpfe, um die Oberfläche zu schützen.

Sicherheitshinweise

• Hitze: Topf und Griff können während des Gebrauchs sehr heiß werden. Verwenden Sie stets Ofenhandschuhe oder Topflappen.
• Dampf: Beim Abnehmen eines Deckels vorsichtig sein; heißer Dampf kann Verbrennungen verursachen.
• Scharfe Kanten: Prüfen Sie vor dem ersten Gebrauch Rand und Griff auf Grate.
• Standsicherheit: Stellen Sie sicher, dass der Topf stabil auf der Kochstelle steht und der Griff nicht über eine andere Wärmequelle ragt.
• Trockenbrennen: Den Topf niemals leer erhitzen; dies kann das Material beschädigen und ein Brandrisiko darstellen.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

• Geben Sie ausgediente Töpfe aus Edelstahl an einer Metallsammelstelle oder im Wertstoffhof ab.
• Entfernen Sie etwaige nicht metallische Teile (wie Kunststoff- oder Holzgriffe) und entsorgen Sie diese gemäß den lokalen Abfallvorschriften getrennt.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Gebrauch die Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- **-:** Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- **-:** Physische Gefahr: Verbrennungsgefahr durch Kontakt mit heißen Oberflächen oder Dampf während des Gebrauchs.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: SCANPAN CTX Poêle ø 26 cm - Convient à toutes les sources de chaleur - Revêtement antiadhésif standard

Titre du produit

SCANPAN CTX Poêle ø 26 cm - Convient à toutes les sources de chaleur - Revêtement antiadhésif standard

Contenu du produit

• 1x SCANPAN CTX Poêle (Diamètre 26 cm, Diamètre du fond 18 cm, Hauteur 10,5 cm, Poids 1350 g)
• Matériau : Acier inoxydable et aluminium (construction 5 couches)

Instructions d'utilisation

• Utilisation : Convient pour faire revenir viandes, poissons, œufs, légumes et autres plats nécessitant une répartition uniforme de la chaleur
• Sources de chaleur : Compatible induction, céramique, halogène, électrique et gaz
• Préchauffage : Toujours préchauffer la poêle à feu moyen avant d'ajouter les ingrédients pour des performances antiadhésives optimales
• Utilisation de matières grasses : Peu ou pas de matières grasses nécessaires grâce au revêtement antiadhésif
• Compatible four : Oui, jusqu'à 250 °C
• Compatible micro-ondes : Non
• Lave-vaisselle : Oui, mais le lavage à la main est recommandé pour maximiser la durée de vie du revêtement antiadhésif
• Ustensiles : Ustensiles en silicone ou en bois recommandés ; les spatules en métal sont autorisées mais peuvent réduire la longévité du revêtement
• Revêtement antiadhésif : Ancré dans le fond de la poêle ; ne pas rayer avec des objets tranchants ou des produits abrasifs
• Empilable : Non, déconseillé pour protéger le revêtement antiadhésif

Instructions d'entretien et de nettoyage

• Nettoyage : Lavez à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Séchez immédiatement pour éviter les traces d'eau.
• Taches : Utilisez un nettoyant inox ou une solution eau-vinaigre pour les taches tenaces ou les décolorations.
• À éviter : N'utilisez pas de laine d'acier ni de produits abrasifs ; ils peuvent rayer la surface en acier inoxydable.
• Résidus brûlés : Faites tremper les résidus brûlés dans de l'eau chaude savonneuse avant de les retirer.
• Rangement : Placez un chiffon ou une couche protectrice entre les casseroles empilées pour protéger leur surface.

Consignes de sécurité

• Chaleur : La casserole et la poignée peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation. Utilisez toujours des maniques ou des gants de cuisine.
• Vapeur : Soyez prudent lors du retrait d'un couvercle ; la vapeur brûlante peut provoquer des brûlures.
• Bords tranchants : Vérifiez le bord de la casserole et la poignée pour détecter d'éventuelles bavures avant la première utilisation.
• Stabilité : Assurez-vous que la casserole est stable sur la plaque de cuisson et que la poignée ne se trouve pas au-dessus d'une autre source de chaleur.
• Ébullition à sec : Ne laissez jamais la casserole chauffer à vide ; cela peut endommager le matériau et présenter un risque d'incendie.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

• Déposez les casseroles en acier inoxydable usagées dans un point de collecte pour métaux ou en déchetterie.
• Retirez les éventuels composants non métalliques (tels que les poignées en plastique ou en bois) et éliminez-les séparément conformément aux réglementations locales.

Avertissements

- **P103:** Lire les instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- **-:** Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- **-:** Danger physique : Risque de brûlures par contact avec des surfaces chaudes ou de la vapeur lors de l'utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: SCANPAN CTX Padella ø 26 cm - Adatta a tutte le fonti di calore - Rivestimento antiaderente standard

Titolo del prodotto

SCANPAN CTX Padella ø 26 cm - Adatta a tutte le fonti di calore - Rivestimento antiaderente standard

Contenuto del prodotto

• 1x SCANPAN CTX Padella (Diametro 26 cm, Diametro base 18 cm, Altezza 10,5 cm, Peso 1350 g)
• Materiale: Acciaio inossidabile e alluminio (costruzione a 5 strati)

Istruzioni per l'uso

• Utilizzo: Adatta per friggere carne, pesce, uova, verdure e altri piatti che richiedono una distribuzione uniforme del calore
• Fonti di calore: Compatibile con induzione, ceramica, alogeno, elettrico e gas
• Preriscaldamento: Preriscaldare sempre la padella a fuoco medio prima di aggiungere gli ingredienti per prestazioni antiaderenti ottimali
• Uso di grassi: Poco o nessun grasso necessario grazie al rivestimento antiaderente
• Adatta al forno: Sì, fino a 250 °C
• Adatta al microonde: No
• Lavastoviglie: Sì, ma il lavaggio a mano è consigliato per massimizzare la durata del rivestimento antiaderente
• Utensili: Si consigliano utensili in silicone o legno; le spatole in metallo sono consentite ma possono ridurre la longevità del rivestimento
• Rivestimento antiaderente: Incorporato nel fondo della padella; non graffiare con oggetti appuntiti o detergenti abrasivi
• Impilabile: No, sconsigliato per proteggere il rivestimento antiaderente

Istruzioni di manutenzione e pulizia

• Pulizia: Lavare con acqua calda e detersivo delicato per piatti. Asciugare immediatamente per evitare macchie d'acqua.
• Macchie: Utilizzare un detergente per acciaio inossidabile o una soluzione di acqua e aceto per macchie ostinate o scolorimenti.
• Evitare: Non utilizzare pagliette di acciaio o detergenti abrasivi; questi possono graffiare la superficie in acciaio inossidabile.
• Residui bruciati: Far ammorbidire i residui bruciati in acqua calda saponata prima di rimuoverli.
• Conservazione: Inserire un panno o uno strato protettivo tra le pentole impilate per proteggere la superficie.

Istruzioni di sicurezza

• Calore: La pentola e il manico possono diventare molto caldi durante l'uso. Utilizzare sempre presine o guanti da forno.

• Vapore: Prestare attenzione quando si rimuove un coperchio; il vapore caldo può causare ustioni.
• Bordi affilati: Controllare il bordo della pentola e il manico per eventuali bave prima del primo utilizzo.
• Stabilità: Assicurarsi che la pentola sia stabile sul piano di cottura e che il manico non si estenda sopra un'altra fonte di calore.
• Surriscaldamento a secco: Non lasciare mai la pentola senza liquidi sul fuoco; ciò può danneggiare il materiale e costituire un rischio di incendio.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

• Portare le pentole in acciaio inossidabile da smaltire presso un punto di raccolta per metalli o un centro di riciclaggio locale.
• Rimuovere eventuali componenti non metallici (come manici in plastica o legno) e smaltirli separatamente, conformemente alle normative locali sui rifiuti.

Avvertenze

- **P103:** Leggere le istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- **-:** Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- **-:** Pericolo fisico: Rischio di ustioni per contatto con superfici calde o vapore durante l'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: SCANPAN CTX Patelnia ø 26 cm - Odpowiednia do wszystkich źródeł ciepła - Standardowa powłoka nieprzywierająca

Tytuł produktu

SCANPAN CTX Patelnia ø 26 cm - Odpowiednia do wszystkich źródeł ciepła - Standardowa powłoka nieprzywierająca

Zawartość produktu

• 1x SCANPAN CTX Patelnia (Średnica 26 cm, Średnica dna 18 cm, Wysokość 10,5 cm, Waga 1350 g)
• Materiał: Stal nierdzewna i aluminium (konstrukcja 5-warstwowa)

Instrukcje użytkowania

• Zastosowanie: Odpowiednia do smażenia mięsa, ryb, jajek, warzyw i innych potraw wymagających równomiernego rozprowadzania ciepła
• Źródła ciepła: Kompatybilna z indukcją, ceramiką, halogenem, elektrycznością i gazem
• Podgrzewanie wstępne: Zawsze podgrzewaj patelnię na średnim ogniu przed dodaniem składników, aby uzyskać optymalne właściwości nieprzywierające
• Użycie tłuszczu: Mała ilość tłuszczu lub całkowity brak dzięki powłoce nieprzywierającej
• Bezpieczna do piekarnika: Tak, do 250 °C
• Bezpieczna do mikrofalówki: Nie
• Zmywarka: Tak, jednak ręczne mycie jest zalecane dla maksymalnej trwałości powłoki nieprzywierającej
• Przybory kuchenne: Zalecane przybory silikonowe lub drewniane; metalowe łopatki są dozwolone, ale mogą skrócić żywotność powłoki
• Powłoka nieprzywierająca: Wbudowana w dno patelni; nie zarysować ostrymi przedmiotami ani środkami ściernymi
• Sztaplowanie: Nie, niezalecane w celu ochrony powłoki nieprzywierającej

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

• Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Natychmiast osuszać, aby zapobiec powstawaniu plam po wodzie.
• Plamy: Stosować środek do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztwór wody z octem w przypadku trudnych plam lub przebarwień.
• Unikać: Nie używać druciaków stalowych ani ściernych środków czyszczących; mogą one zarysować powierzchnię ze stali nierdzewnej.
• Przypalone resztki: Namoczyć przypalone resztki w ciepłej wodzie z płynem do naczyń przed ich usunięciem.
• Przechowywanie: Umieszczać ściereczkę lub warstwę ochronną między układanymi w stos garnkami, aby chronić powierzchnię.

Instrukcje bezpieczeństwa

• Ciepło: Garnek i uchwyt mogą stać się bardzo gorące podczas użytkowania. Zawsze używaj rękawic kuchennych lub chwytaków.
• Para: Zachowaj ostrożność przy zdejmowaniu pokrywki; gorąca para może powodować oparzenia.
• Ostre krawędzie: Przed pierwszym użyciem sprawdź krawędź garnka i uchwyt pod kątem zadziorów.
• Stabilność: Upewnij się, że garnek stoi stabilnie na kuchence, a uchwyt nie wystaje nad inne źródło ciepła.
• Przegrzanie na sucho: Nigdy nie podgrzewaj garnka bez zawartości; może to uszkodzić materiał i stanowić zagrożenie pożarowe.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt przeznaczony jest do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

• Zużyte garnki ze stali nierdzewnej należy oddać do punktu zbiórki metali lub na miejscowe wysypisko/punkt recyklingu.
• Ewentualne elementy niemetalowe (takie jak uchwyty z tworzywa sztucznego lub drewna) należy usunąć osobno, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać instrukcję.

Informacje o zagrożeniach

- **-:** Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- **-:** Zagrożenie fizyczne: Ryzyko oparzeń w wyniku kontaktu z gorącymi powierzchniami lub parą podczas użytkowania.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: SCANPAN CTX Sartén ø 26 cm - Apta para todas las fuentes de calor - Revestimiento antiadherente estándar

Título del producto

SCANPAN CTX Sartén ø 26 cm - Apta para todas las fuentes de calor - Revestimiento antiadherente estándar

Contenido del producto

• 1x SCANPAN CTX Sartén (Diámetro 26 cm, Diámetro de la base 18 cm, Altura 10,5 cm, Peso 1350 g)
• Material: Acero inoxidable y aluminio (construcción de 5 capas)

Instrucciones de uso

• Uso: Apta para freír carne, pescado, huevos, verduras y otros platos que requieran una distribución uniforme del calor
• Fuentes de calor: Compatible con inducción, cerámica, halógeno, eléctrico y gas
• Precalentamiento: Precalentar siempre la sartén a fuego medio antes de añadir los ingredientes para un rendimiento antiadherente óptimo
• Uso de grasa: Poca o ninguna grasa necesaria gracias al revestimiento antiadherente
• Apta para horno: Sí, hasta 250 °C
• Apta para microondas: No
• Lavavajillas: Sí, pero se recomienda el lavado a mano para maximizar la vida útil del revestimiento antiadherente
• Utensilios: Se recomiendan utensilios de silicona o madera; las espátulas de metal están permitidas pero pueden reducir la longevidad del revestimiento
• Revestimiento antiadherente: Integrado en el fondo de la sartén; no rayar con objetos afilados ni limpiadores abrasivos
• Apilable: No, no recomendado para proteger el revestimiento antiadherente

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

• Limpieza: Lavar con agua caliente y lavavajillas suave. Secar inmediatamente para evitar manchas de agua.
• Manchas: Utilizar un limpiador para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre para manchas persistentes o decoloraciones.
• Evitar: No usar estropajos de acero ni productos abrasivos; pueden rayar la superficie de acero inoxidable.
• Restos quemados: Dejar en remojo los restos quemados en agua caliente con jabón antes de retirarlos.
• Almacenamiento: Colocar un paño o una capa protectora entre las ollas apiladas para proteger la superficie.

Instrucciones de seguridad

• Calor: La olla y el mango pueden calentarse mucho durante el uso. Utilice siempre manoplas o agarraderas.

• Vapor: Tenga cuidado al retirar una tapa; el vapor caliente puede causar quemaduras.
• Bordes afilados: Compruebe el borde de la olla y el mango en busca de rebabas antes del primer uso.
• Estabilidad: Asegúrese de que la olla esté estable sobre el fuego y de que el mango no sobresalga sobre otra fuente de calor.
• Hervir en seco: No deje nunca la olla hervir en seco; esto puede dañar el material y suponer un riesgo de incendio.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

• Lleve las ollas de acero inoxidable desechadas a un punto de recogida de metal o al punto limpio local.
• Retire los componentes no metálicos (como asas de plástico o madera) y deséchelos por separado según la normativa local de residuos.

Advertencias

- **P103:** Leer las instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- **-:** Este producto no contiene peligros químicos.
- **-:** Peligro físico: Riesgo de quemaduras por contacto con superficies calientes o vapor durante el uso.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

SV Bruksanvisning: SCANPAN CTX Stekpanna ø 26 cm - Lämplig för alla värmekällor - Standard non-stick-beläggning

Produkttitel

SCANPAN CTX Stekpanna ø 26 cm - Lämplig för alla värmekällor - Standard non-stick-beläggning

Produktinnehåll

• 1x SCANPAN CTX Stekpanna (Diameter 26 cm, Bottendiameter 18 cm, Höjd 10,5 cm, Vikt 1350 g)
• Material: Rostfritt stål och aluminium (5-lagerskonstruktion)

Användarinstruktioner

• Användning: Lämplig för stekning av kött, fisk, ägg, grönsaker och andra rätter som kräver jämn värmefördelning
• Värmekällor: Kompatibel med induktion, keramik, halogen, el och gas
• Förvärmning: Förvärm alltid pannan på medelhög värme innan ingredienser tillsätts för optimal non-stick-prestanda
• Användning av fett: Lite eller inget fett behövs tack vare non-stick-beläggningen
• Ugnsäker: Ja, upp till 250 °C
• Mikrovågssäker: Nej
• Diskmaskin: Ja, men handtvätt rekommenderas för att maximera non-stick-beläggningens livslängd
• Köksredskap: Redskap av silikon eller trä rekommenderas; metallspatlar är tillåtna men kan minska beläggningens livslängd
• Non-stick-beläggning: Inbäddad i pannans botten; repa inte med vassa föremål eller slipmedel
• Stapelbar: Nej, rekommenderas inte för att skydda non-stick-beläggningen

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

• Rengöring: Diska med varmt vatten och milt diskmedel. Torka omedelbart för att undvika vattenfläckar.
• Fläckar: Använd ett rengöringsmedel för rostfritt stål eller en lösning av vatten och vinäger för envisa fläckar eller missfärgningar.
• Undvik: Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel; dessa kan repa ytan av rostfritt stål.
• Bränd mat: Blötlägg brända rester i varmt diskvatten innan du försöker ta bort dem.
• Förvaring: Placera en duk eller ett skyddande skikt mellan staplade kastruller för att skydda ytan.

Säkerhetsinstruktioner

• Värme: Kastrullen och handtaget kan bli mycket heta under användning. Använd alltid ugnsvantar eller grytlappar.
• Ånga: Var försiktig när du lyfter av ett lock; het ånga kan orsaka brännskador.
• Vassa kanter: Kontrollera kastrullens kant och handtag för grader innan första användning.
• Stabilitet: Se till att kastrullen står stabilt på spisen och att handtaget inte sträcker sig över en annan värmekälla.
• Kokning torr: Låt aldrig kastrullen koka torr; detta kan skada materialet och innebära brandrisk.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens överinseende.

Avfallsinstruktioner

• Lämna uttjänta kastruller av rostfritt stål till en insamlingsplats för metallåtervinning eller återvinningscentral.
• Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av plast eller trä) och kassera dem separat i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.

Varningar

- **P103:** Läs anvisningarna före användning.

Farinformation

- **-:** Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- **-:** Fysisk fara: Risk för brännskador vid kontakt med heta ytor eller ånga under användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.