NL Handleiding: Arktic Wijnkoeler – 2 zones, 131 flessen

Producttitel

Arktic Wijnkoeler – 2 zones, 131 flessen

Inhoud van het product

• 1x Arktic Wijnkoeler (2 zones, capaciteit: 131 flessen)
• Materiaal: Glas (deur), metaal en kunststof (behuizing)

Gebruiksinstructies

• Gebruik: Bewaren van rode en witte wijn, champagne en andere flessen (tot 131 flessen) in twee onafhankelijke temperatuurzones
• Koelsysteem: Compressorkoeling voor stabiele temperatuur zonder trillingen
• UV-bescherming: Getint UV-werend glas beschermt wijn tegen schadelijk licht
• Geluidsniveau: Stille werking, geschikt voor gebruik in woon- of eetkamer
• Plaatsing: Uitsluitend voor gebruik binnenshuis; zorg voor voldoende ventilatie rondom het apparaat
• Ingebruikname: Laat het apparaat na transport minimaal 24 uur rechtop staan vóór inschakeling
• Wijn na transport: Laat flessen minimaal 24 uur acclimatiseren op temperatuur vóór consumptie
• Reiniging: Binnenzijde reinigen met een zachte, vochtige doek; geen agressieve schoonmaakmiddelen gebruiken
• Niet geschikt voor: Inbouw zonder specifieke inbouwkit; diepvriezen van flessen

Onderhouds- en reinigingsinstructies

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een oplossing van water en wit azijn.
• Drogen: Droog het glas na het wassen direct af met een zachte doek om waterstrepen te voorkomen.
• Opslag: Bewaar glazen producten op een stabiele, veilige plek waar ze niet kunnen vallen of tegen elkaar stoten.

Veiligheidsinstructies

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Ruim scherven direct en voorzichtig op om snijwonden te voorkomen.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen (bijv. van de koelkast direct in kokend water of een hete oven).
• Beschadigingen: Gebruik geen glas met barsten of chips, dit vergroot het breukrisico en kan snijwonden veroorzaken.

Leeftijdsrestricties

Niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 3 jaar vanwege het risico op letsel bij breuk. Gebruik door oudere kinderen dient te geschieden onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

• Heel glas: Gooi onbeschadigd afgedankt glas in de glasbak.
• Gebroken glas: Gebroken glas hoort bij het restafval. Wikkel scherven eerst in papier of karton voordat u ze weggooit, om letsel te voorkomen.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Arktic Wine Cooler – 2 zones, 131 bottles

Product Title

Arktic Wine Cooler – 2 zones, 131 bottles

Contents of the Product

• 1x Arktic Wine Cooler (2 zones, capacity: 131 bottles)
• Material: Glass (door), metal and plastic (housing)

User Instructions

• Use: Storage of red and white wine, champagne and other bottles (up to 131 bottles) in two independent temperature zones
• Cooling system: Compressor cooling for stable temperature without vibration
• UV protection: Tinted UV-resistant glass protects wine from harmful light
• Noise level: Quiet operation, suitable for use in living or dining rooms
• Placement: Indoor use only; ensure adequate ventilation around the appliance
• Initial use: After transport, leave the appliance upright for at least 24 hours before switching on
• Wine after transport: Allow bottles to acclimatise for at least 24 hours before consumption
• Cleaning: Clean the interior with a soft, damp cloth; do not use aggressive cleaning agents
• Not suitable for: Built-in installation without a specific built-in kit; freezing bottles

Maintenance and Cleaning Instructions

• Cleaning: Wash with warm water and a mild detergent. Do not use abrasive cleaners or steel wool.
• Stains: Remove stubborn stains with a solution of water and white vinegar.
• Drying: Dry glass immediately after washing with a soft cloth to prevent water marks.
• Storage: Store glass products in a stable, secure place where they cannot fall or knock against each other.

Safety Instructions

• Fragility: Glass can break if dropped or knocked. Clean up any shards immediately and carefully to avoid cuts.
• Thermal shock: Avoid sudden temperature changes (e.g. moving directly from the refrigerator to boiling water or a hot oven).
• Damage: Do not use glass that is cracked or chipped, as this increases the risk of breakage and cuts.

Age Restrictions

Not recommended for children under 3 years of age due to the risk of injury from breakage. Use by older children should be supervised by an adult.

Disposal Instructions

• Intact glass: Dispose of undamaged glass in the glass recycling bin.
• Broken glass: Broken glass belongs in the general waste. Wrap shards in paper or cardboard before

disposal to prevent injury.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- **-:** This product contains no chemical hazards.
- **-:** Physical hazard: Risk of cuts in case of breakage.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Arktic Weinkühlschrank – 2 Zonen, 131 Flaschen

Produkttitel

Arktic Weinkühlschrank – 2 Zonen, 131 Flaschen

Produktinhalt

• 1x Arktic Weinkühlschrank (2 Zonen, Kapazität: 131 Flaschen)
• Material: Glas (Tür), Metall und Kunststoff (Gehäuse)

Benutzeranleitung

• Verwendung: Lagerung von Rot- und Weißwein, Champagner und anderen Flaschen (bis zu 131 Flaschen) in zwei unabhängigen Temperaturzonen
• Kühlsystem: Kompressorkühlung für stabile Temperatur ohne Vibrationen
• UV-Schutz: Getöntes UV-schützendes Glas schützt den Wein vor schädlichem Licht
• Geräuschpegel: Leiser Betrieb, geeignet für Wohn- oder Esszimmer
• Aufstellung: Nur für den Innenbereich; ausreichende Belüftung um das Gerät sicherstellen
• Inbetriebnahme: Nach dem Transport das Gerät mindestens 24 Stunden aufrecht stehen lassen, bevor es eingeschaltet wird
• Wein nach Transport: Flaschen mindestens 24 Stunden akklimatisieren lassen, bevor sie geöffnet werden
• Reinigung: Innenraum mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen; keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden
• Nicht geeignet für: Einbau ohne spezifisches Einbaukit; Einfrieren von Flaschen

Pflege- und Reinigungshinweise

• Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Keine Scheuermittel oder Stahlwolle verwenden.
• Flecken: Hartnäckige Flecken mit einer Lösung aus Wasser und Weißweinessig entfernen.
• Trocknen: Glas nach dem Waschen sofort mit einem weichen Tuch abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
• Aufbewahrung: Glasprodukte an einem stabilen, sicheren Ort aufbewahren, wo sie nicht herunterfallen oder gegeneinander stoßen können.

Sicherheitshinweise

• Zerbrechlichkeit: Glas kann bei Fall oder Stoß zerbrechen. Scherben sofort und vorsichtig aufräumen, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
• Thermischer Schock: Vermeiden Sie schnelle Temperaturwechsel (z. B. direkt aus dem Kühlschrank in kochendes Wasser oder einen heißen Ofen).
• Beschädigungen: Verwenden Sie kein Glas mit Rissen oder abgesplitterten Stellen, da dies das Bruchrisiko erhöht und zu Schnittverletzungen führen kann.

Altersbeschränkungen

Nicht empfohlen für Kinder unter 3 Jahren aufgrund des Verletzungsrisikos bei Bruch. Die Verwendung durch ältere Kinder sollte von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Entsorgungshinweise

• Unbeschädigtes Glas: Nicht beschädigtes Altglas in den Glascontainer entsorgen.
• Gebrochenes Glas: Gebrochenes Glas gehört in den Restmüll. Scherben vor der Entsorgung in Papier oder Karton einwickeln, um Verletzungen zu vermeiden.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Verwendung Etikett/diese Anweisungen lesen.

Gefahreninformationen

- **-:** Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- **-:** Physische Gefahr: Verletzungsrisiko durch Scherben bei Bruch.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Arktic Cave à vin – 2 zones, 131 bouteilles

Titre du produit

Arktic Cave à vin – 2 zones, 131 bouteilles

Contenu du produit

• 1x Arktic Cave à vin (2 zones, capacité : 131 bouteilles)
• Matériau : Verre (porte), métal et plastique (boîtier)

Instructions d'utilisation

• Utilisation : Conservation de vins rouges et blancs, champagne et autres bouteilles (jusqu'à 131 bouteilles) dans deux zones de température indépendantes
• Système de refroidissement : Refroidissement par compresseur pour une température stable sans vibrations
• Protection UV : Verre teinté anti-UV protégeant le vin de la lumière nocive
• Niveau sonore : Fonctionnement silencieux, adapté à une utilisation en salon ou salle à manger
• Emplacement : Utilisation en intérieur uniquement ; assurer une ventilation suffisante autour de l'appareil
• Mise en service : Après transport, laisser l'appareil à la verticale pendant au moins 24 heures avant de le mettre en marche
• Vin après transport : Laisser les bouteilles s'acclimater au moins 24 heures avant consommation
• Nettoyage : Nettoyer l'intérieur avec un chiffon doux et humide ; ne pas utiliser de produits nettoyants agressifs
• Non adapté à : L'encastrement sans kit spécifique ; la congélation de bouteilles

Instructions d'entretien et de nettoyage

• Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un produit vaisselle doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de laine d'acier.
• Taches : Éliminer les taches tenaces avec une solution d'eau et de vinaigre blanc.
• Séchage : Sécher le verre immédiatement après le lavage avec un chiffon doux pour éviter les traces d'eau.
• Rangement : Ranger les produits en verre dans un endroit stable et sûr, où ils ne risquent pas de tomber ou de s'entrechoquer.

Consignes de sécurité

• Fragilité : Le verre peut se briser en cas de chute ou de choc. Ramassez immédiatement et soigneusement les éclats pour éviter les coupures.
• Choc thermique : Évitez les changements brusques de température (p. ex. du réfrigérateur directement dans l'eau bouillante ou un four chaud).
• Dommages : N'utilisez pas un verre fissuré ou ébréché, car cela augmente le risque de casse et de coupures.

Restrictions d'âge

Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans en raison du risque de blessure en cas de bris. L'utilisation par les enfants plus âgés doit se faire sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

• Verre intact : Déposer le verre non endommagé dans le conteneur à verre.
• Verre brisé : Le verre brisé va dans les ordures ménagères. Envelopper les éclats dans du papier ou du carton avant de les jeter pour éviter les blessures.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- **-:** Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- **-:** Danger physique : Risque de coupures en cas de bris.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Arktic Cantinetta vino – 2 zone, 131 bottiglie

Titolo del prodotto

Arktic Cantinetta vino – 2 zone, 131 bottiglie

Contenuto del prodotto

• 1x Arktic Cantinetta vino (2 zone, capacità: 131 bottiglie)
• Materiale: Vetro (sportello), metallo e plastica (scocca)

Istruzioni per l'uso

• Utilizzo: Conservazione di vini rossi e bianchi, champagne e altre bottiglie (fino a 131 bottiglie) in due zone di temperatura indipendenti
• Sistema di raffreddamento: Raffreddamento a compressore per una temperatura stabile senza vibrazioni
• Protezione UV: Vetro colorato anti-UV che protegge il vino dalla luce dannosa
• Livello di rumore: Funzionamento silenzioso, adatto all'uso in soggiorno o sala da pranzo
• Posizionamento: Solo per uso interno; garantire un'adeguata ventilazione intorno all'apparecchio
• Messa in funzione: Dopo il trasporto, lasciare l'apparecchio in posizione verticale per almeno 24 ore prima di accenderlo
• Vino dopo il trasporto: Lasciare acclimatare le bottiglie per almeno 24 ore prima del consumo
• Pulizia: Pulire l'interno con un panno morbido e umido; non utilizzare detergenti aggressivi
• Non adatto a: Installazione da incasso senza kit specifico; congelamento di bottiglie

Istruzioni di manutenzione e pulizia

• Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato. Non utilizzare detergenti abrasivi o pagliette di acciaio.
• Macchie: Rimuovere le macchie ostinate con una soluzione di acqua e aceto bianco.
• Asciugatura: Asciugare il vetro immediatamente dopo il lavaggio con un panno morbido per evitare aloni d'acqua.
• Conservazione: Conservare i prodotti in vetro in un luogo stabile e sicuro, dove non possano cadere o urtarsi.

Istruzioni di sicurezza

• Fragilità: Il vetro può rompersi in caso di caduta o urto. Raccogliere immediatamente e con cura i frammenti per evitare tagli.
• Shock termico: Evitare sbalzi di temperatura rapidi (ad es. passaggio diretto dal frigorifero ad acqua bollente o un forno caldo).
• Danni: Non utilizzare vetro con crepe o scheggiature, poiché ciò aumenta il rischio di rottura e di tagli.

Restrizioni di età

Non raccomandato per bambini al di sotto dei 3 anni a causa del rischio di lesioni in caso di rottura. L'uso da parte di bambini più grandi deve avvenire sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

• Vetro integro: Smaltire il vetro non danneggiato nel contenitore per la raccolta del vetro.
• Vetro rotto: Il vetro rotto va nei rifiuti indifferenziati. Avvolgere i frammenti in carta o cartone prima di smaltirli per evitare lesioni.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/le istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- **-:** Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- **-:** Pericolo fisico: Rischio di tagli in caso di rottura.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Arktic Chłodziarka do wina – 2 strefy, 131 butelek

Tytuł produktu

Arktic Chłodziarka do wina – 2 strefy, 131 butelek

Zawartość produktu

• 1x Arktic Chłodziarka do wina (2 strefy, pojemność: 131 butelek)
• Materiał: Szkło (drzwiczki), metal i tworzywo sztuczne (obudowa)

Instrukcje użytkowania

• Zastosowanie: Przechowywanie win czerwonych i białych, szampana i innych butelek (do 131 butelek) w dwóch niezależnych strefach temperatury
• System chłodzenia: Chłodzenie sprężarkowe zapewniające stabilną temperaturę bez drgań
• Ochrona UV: Przyciemniane szkło z filtrem UV chroniące wino przed szkodliwym światłem
• Poziom hałasu: Cicha praca, odpowiednia do użytku w salonie lub jadalni
• Ustawienie: Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń; zapewnić odpowiednią wentylację wokół urządzenia
• Uruchomienie: Po transporcie pozostawić urządzenie w pozycji pionowej przez co najmniej 24 godziny przed włączeniem
• Wino po transporcie: Pozostawić butelki do aklimatyzacji przez co najmniej 24 godziny przed spożyciem
• Czyszczenie: Czyścić wnętrze miękką, wilgotną ściereczką; nie używać agresywnych środków czyszczących
• Nieodpowiednie do: Zabudowy bez specjalnego zestawu montażowego; mrożenia butelek

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

• Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Nie używać środków ściernych ani druciaków stalowych.
• Plamy: Usuwać trudne plamy roztworem wody i białego octu.
• Suszenie: Po myciu natychmiast wycierać szkło do sucha miękką ściereczką, aby zapobiec smugom po wodzie.
• Przechowywanie: Przechowywać szklane produkty w stabilnym, bezpiecznym miejscu, gdzie nie mogą spaść ani uderzać o siebie nawzajem.

Instrukcje bezpieczeństwa

• Kruchość: Szkło może się stłuc w wyniku upadku lub uderzenia. Natychmiast i ostrożnie zbierz odłamki, aby uniknąć skaleczeń.
• Szok termiczny: Unikaj gwałtownych zmian temperatury (np. przenoszenia bezpośrednio z lodówki do wrzątku lub gorącego piekarnika).
• Uszkodzenia: Nie używaj szkła z pęknięciami lub wyszczerbionymi krawędziami, ponieważ zwiększa to ryzyko stłuczenia i skaleczeń.

Ograniczenia wiekowe

Niezalecane dla dzieci poniżej 3 roku życia ze względu na ryzyko obrażeń w przypadku stłuczenia. Użytkowanie przez starsze dzieci powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

• Szkło nieuszkodzone: Nienaruszone szkło wyrzucać do pojemnika na szkło.
• Potłuczone szkło: Potłuczone szkło należy wyrzucić do odpadów zmieszanych. Przed wyrzuceniem zawinąć odłamki w papier lub karton, aby zapobiec obrażeniom.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- **-:** Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- **-:** Zagrożenie fizyczne: Ryzyko skaleczeń w przypadku stłuczenia.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Arktic Vinoteca – 2 zonas, 131 botellas

Título del producto

Arktic Vinoteca – 2 zonas, 131 botellas

Contenido del producto

• 1x Arktic Vinoteca (2 zonas, capacidad: 131 botellas)
• Material: Vidrio (puerta), metal y plástico (carcasa)

Instrucciones de uso

• Uso: Almacenamiento de vinos tintos y blancos, champán y otras botellas (hasta 131 botellas) en dos zonas de temperatura independientes
• Sistema de refrigeración: Refrigeración por compresor para una temperatura estable sin vibraciones
• Protección UV: Cristal tintado con filtro UV que protege el vino de la luz perjudicial
• Nivel de ruido: Funcionamiento silencioso, apto para su uso en salón o comedor
• Ubicación: Solo para uso en interiores; garantizar una ventilación adecuada alrededor del aparato
• Puesta en marcha: Tras el transporte, dejar el aparato en posición vertical durante al menos 24 horas antes de encenderlo
• Vino tras el transporte: Dejar que las botellas se aclimaten durante al menos 24 horas antes del consumo
• Limpieza: Limpiar el interior con un paño suave y húmedo; no utilizar productos de limpieza agresivos
• No apto para: Instalación empotrada sin kit específico; congelación de botellas

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

• Limpieza: Lavar con agua caliente y un detergente suave. No utilizar limpiadores abrasivos ni estropajos de acero.
• Manchas: Eliminar las manchas difíciles con una solución de agua y vinagre blanco.
• Secado: Secar el vidrio inmediatamente tras el lavado con un paño suave para evitar marcas de agua.
• Almacenamiento: Guardar los productos de vidrio en un lugar estable y seguro donde no puedan caerse ni golpearse entre sí.

Instrucciones de seguridad

• Fragilidad: El vidrio puede romperse al caer o recibir un golpe. Recoja los fragmentos de inmediato y con cuidado para evitar cortes.
• Choque térmico: Evite los cambios bruscos de temperatura (p. ej., pasar directamente del frigorífico al agua hirviendo o a un horno caliente).
• Daños: No utilice vidrio con grietas o desportilladuras, ya que esto aumenta el riesgo de rotura y de cortes.

Restricciones de edad

No recomendado para niños menores de 3 años debido al riesgo de lesiones en caso de rotura. El uso por parte de niños mayores debe realizarse bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

• Vidrio intacto: Depositar el vidrio no dañado en el contenedor de vidrio.
• Vidrio roto: El vidrio roto va a los residuos generales. Envuelva los fragmentos en papel o cartón antes de desecharlos para evitar lesiones.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- **-:** Este producto no contiene peligros químicos.
- **-:** Peligro físico: Riesgo de cortes en caso de rotura.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

SV Bruksanvisning: Arktic Vinkylare – 2 zoner, 131 flaskor

Produkttitel

Arktic Vinkylare – 2 zoner, 131 flaskor

Produktinnehåll

• 1x Arktic Vinkylare (2 zoner, kapacitet: 131 flaskor)
• Material: Glas (dörr), metall och plast (hölje)

Användarinstruktioner

• Användning: Förvaring av rött och vitt vin, champagne och andra flaskor (upp till 131 flaskor) i två oberoende temperaturzoner
• Kylsystem: Kompressorkylning för stabil temperatur utan vibrationer
• UV-skydd: Tonat UV-skyddande glas som skyddar vinet mot skadligt ljus
• Ljudnivå: Tyst drift, lämplig för användning i vardags- eller matrum
• Placering: Endast för inomhusbruk; säkerställ tillräcklig ventilation runt apparaten
• Idrifttagning: Efter transport, låt apparaten stå upprätt i minst 24 timmar innan den slås på
• Vin efter transport: Låt flaskorna acklimatiseras i minst 24 timmar innan konsumtion
• Rengöring: Rengör insidan med en mjuk, fuktig trasa; använd inte aggressiva rengöringsmedel
• Inte lämplig för: Inbyggnad utan specifikt inbyggnadskit; frysning av flaskor

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

• Rengöring: Diska med varmt vatten och ett milt diskmedel. Använd inte slipande rengöringsmedel eller stålull.
• Fläckar: Ta bort envisa fläckar med en lösning av vatten och vitvinsvinäger.
• Torkning: Torka glaset omedelbart efter diskning med en mjuk duk för att undvika vattenmärken.
• Förvaring: Förvara glasprodukter på en stabil och säker plats där de inte kan falla eller stöta mot varandra.

Säkerhetsinstruktioner

• Skörhet: Glas kan gå sönder vid fall eller stötar. Plocka omedelbart och försiktigt upp skärvorna för att undvika skärsår.
• Termisk chock: Undvik snabba temperaturförändringar (t.ex. direkt från kylskåp till kokande vatten eller varm ugn).
• Skador: Använd inte glas med sprickor eller avflagningar, eftersom detta ökar risken för brott och skärsår.

Åldersbegränsningar

Rekommenderas inte för barn under 3 år på grund av risken för skador vid brott. Användning av äldre barn bör ske under överinseende av en vuxen.

Avfallsinstruktioner

• Helt glas: Kasserat glas som är oskadat lämnas i glasåtervinningen.
• Krossat glas: Krossat glas hör till restavfallet. Linda in skärvorna i papper eller kartong innan du slänger dem för att undvika skärsår.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.

Farinformation

- **-:** Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- **-:** Fysisk fara: Risk för skärsår vid brott.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.